

17RE

Litfiba Tribute Band – www.17re.com

Scheda Tecnica (requisiti **minimi** per concerti estivi)

REGIA ESTERNA :

- 1) **Impianto audio esterno (in grado di riprodurre una pressione sonora di almeno 105 db alla Regia a 15 mt.):** D&B, Martin Audio, TurboSound, Meyer Sound, Eaw, Electrovoice, Outline, Jbl, Rcf.
- 2) **Mixer :** Midas, DDA, Allen & Heat, Yamaha, Soundcraft, Crest (minimo 30 canali).
- 3) **Equalizzatore 2x1/3 di ottava :** Klark Teknik, Bss, XTA o altra marca di buona qualità.
- 4) **Effettistica :** 2 riverberi, 1 Tap delay (Tc electronics, Lexicon, Yamaha o altra marca di buona qualità).
- 5) **Compressori-Gate :** 6 noise gate, 4 gate-compressori stereo, 3 compressori.

REGIA PALCO :

- 6) **Mixer :** minimo 24 canali con 5 mandate aux
- 7) **Monitor :** 3 monitor di qualità uguale o superiore a Rcf art. 300, **più 2 monitor** di alta qualità (D&b o similare), 1 sub almeno 800 watt per il batterista (drum fill).
- 8) **Equalizzatore 1x1/3 di ottava :** Klark Teknik, Bss, XTA o altra marca di buona qualità), per monitor voce + **1 GATE COMP PER CASSA BATTERIA**

REGIA LUCI :

- 9) **Teste mobili :** minimo 4 teste mobili
- 10) **Fari :** minimo 20 par 1000 watt
- 11) **Macchina del fumo :** minimo 2
- 12) **Mixer luci :** per il controllo fari, teste mobili e macchina del fumo
- 13) **Americana :** minimo 10 mt. di americana in traliccio di alluminio su cui appendere teste mobili e fari

CH.	STRUMENTO	MICROFONO	COMP.-GATE
LISTA CANALI :			
01	Cassa	Akg D112	Comp+gate
02	Rullo sopra	Shure SM57	Comp+gate
03	Rullo sotto	Shure sm57	Comp+gate
04	Hi-hat	Akg C1000	
05	Tom 1	Sennheiser 608	Gate
06	Tom 2	Sennheiser 608	Gate
07	F.Tom 1	Sennheiser 608	Gate
08	F.Tom 2	Shure SM 57	Gate
09	Over Head sx	Akg C3000	
10	Over head dx	Akg C3000	
11	Basso	D.I.	Comp
12	Chitarra Elett.	Shure SM57	
13	Tastiera 1 sx	D.I.	
14	Tastiera 1 dx	D.I.	
15	Voce Batteria	Shure Head Set	
16	Voce Tastiera	Shure SM58	
16	Voce Chitarra	Shure Beta 58	
17	Voce Basso	Shure SM58	
18	Voce Solista	Shure Beta58 Radio	Comp.

19/20 Riverbero per batteria

21/22 Riverbero per voce

23/24 Tap delay per voce